

PREDNASTAVENIE REGULAČNÉHO VENTILU HERZ AS-T-90

Na prednastavenie ventilu AS-T-90 použijeme nastavovací kľúč (obj. č. 1 6800 00)

POSTUP

1. Odskrutkujeme vrchnú časť plastovej krytky otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.



2. Zložíme vrchnú časť plastovej krytky.



3. Ťahom zložíme z ventilu spodnú časť plastovej krytky (ventil musí byť otvorený).



4. Na nastavovacom kľúči zvolíme stupeň prednastavenia a otáčaním fixačnej skrutky v smere hodinových ručičiek zaistíme zvolené prednastavenie, pričom platí : **1 zárez na kľúči = 1 stupeň prednastavenia.**



5. Vložíme nastavovací kľúč do vretena ventilu tak, aby zárez na kľúči zapadol do vretena ventilu.



6. Otáčaním kľúča v smere hodinových ručičiek až na doraz vykonáme želané prednastavenie na ventile.



7. Zasuňeme späť spodnú časť plastovej krytky.



8. Zaskrutkujeme otáčaním v smere hodinových ručičiek vrchnú časť plastovej krytky.

